

**SCANNERS**  
**2755-LD1, -LD2; 2755-G3, -G6**

**BAR CODE PROGRAMMING GUIDE**

**GUIDE DE PROGRAMMATION**

**STRICHCODE PROGRAMMIERANLEITUNG**

**GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE  
DEI CODICI A BARRE**

**GUIA DE PROGRAMACIÓN  
BAR CODE**

バーコード プログラム ガイド

---

**Wedge Mode**

Mode Interface Clavier

Terminal Modus

Modo Lettura

Modo Wedge

CE



ウェッジ・モード

**Terminal Type**

Type de Terminal

Terminal Typ

Tipo di Terminale

Tipo Terminal

CF



ターミナル・タイプ

CG



CH



CI



**Resetting Factory Defaults**

**Retour aux Valeurs**

**par Défaut**

**Werksseitige**

**Standardeinstellung**

**Risettaggio Valori di Default**

**Seleccionar Valores por Defecto**

**工場出荷時デフォルト値へのリセット**

**ZA**



**System Status**

**Etat Système**

**Systemstatus**

**Stato del Sistema**

**Status Sistema**

**ZB**



**システム・ステータス**

**ZC**



**@C**



**Power Consumption**

**Consommation**

**Leistungsaufnahme**

**Assorbimento di Potenza**

**Consumos**

**@A**



**消費電力**

**@B**



Beeper Operation  
Signal Sonore  
Akustisches Signal  
Operazione Beeper  
Operacion Audio

ビープ音のオン / オフ

AA



AB



AC



AD



Capture Count  
Lectures Identiques  
Gültig-Zähler  
Conteggio Catture  
Contador de Capturas  
キャプチャ・カウント

BC



BD



Spotter Beam Faisceau de Guidage Zielpunkt Raggio Illuminante Rayo de Prueba スポット・ビーム	NP	
	NQ	
Autosense Mode Auto-Déclenchement Autosensor Modo Autosense Modo Autosensitivo オートセンス・モード	NO	
	NN	
External Trigger Operation Choix du Déclenchement Externe Externer Trigger Operazione Trigger Esterno Funcionamiento por Disparo Externo 外部トリガによる動作	HA	
	HE	
	HF	

**Baud Rate**

Vitesse de Transmission

Übertragungsrate

**Baud Rate**

Velocidad en Baudios

ボーレート（通信速度）

DA



DB



DC



DD



DE



DF



DG



**Serial Transmission**  
**Ligne Série**  
**Serielle Übertragung**  
**Trasmissione Seriale**  
**Transmisión Serie**

シリアル伝送パラメータ

**ED**



**EC**



**EB**



**EA**



**EH**



**EG**



**EF**



**EE**



**Serial Transmission**

**Ligne Série**

**Serielle Übertragung**

**Trasmissione Seriale**

**Transmisión Serie**

**シリアル伝送パラメータ**

**EM**



**EL**



**EK**



**EJ**



**EI**



**EN**



**RTS Protocol**  
**Protocole RTS**  
**RTS Protokoll**  
**Protocollo RTS**  
**Protocolo RTS**  
**RTS プロトコル**

**HA**



**HB**



**HC**



**HD**



**HG**



**HH**



**HI**



**HJ**



**HK**



Intercharacter Delay  
Délai Inter-Caractère  
Zeitlicher Zeichenabstand  
Ritardo Inter-Carattere  
Retardo Intercaracter  
キャラクタ間ディレイ

GA



GB



Serial Transmit Buffer  
Tampon Ligne Série  
Serieller Puffer  
Buffer Trasmissione Seriale  
Buffer Transmisión Serie  
シリアル伝送バッファ

NE



NF



NG



**Prefix**

**Préfixe**

**Prefix**

**Prefisso**

**Prefijo**

スタートキャラクタ

( プレフィックス )

**IA**



**IB**



**IC**



**Suffix**  
**Suffixe**  
**Suffix**  
**Suffixso**  
**Sufijo**

終端キャラクタ  
( サフィックス )

**MA**



**MB**



**MC**



**MD**



**ME**



**MF**



**Scanner Identifier**  
**Identificateur du Lecteur**  
**Scanner Identifikation**  
**Identificatore Scanner**  
**Identificador de Scanner**  
スキャナ識別子

JA



JB



**Code Identifier**  
**Identificateur de Symbologie**  
**Code-Identifikation**  
**Identificatore Codice**  
**Identificador de Código**  
コード識別子

FA



FB



**Preamble**  
**Préambule**  
**Preambel**  
**Testa**  
**Preambulo**  
ヘッダメッセージ  
( プリアンブル )

KA



KB



**Postamble**  
**Postambule**  
**Postambel**  
**Coda**  
**Terminador**

エンドメッセージ  
( ポストアンブル )

LA



LB



**No Read Message**  
**Message de Non Lecture**  
**Nicht-gelesen-Nachricht**  
**Messaggio di Non Lettura**  
**Mensaje No Leido**

ノー・リード・メッセージ

NY



NX



Code 39  
Code 39  
Code 39  
Codice 39  
Código 39  
Code 39

OA



OB



OC



OD



OE



OF



OG



OH



OI



UPC (A and E)  
UPC (A et E)  
UPC (A und E)  
UPC (A et E)  
UPC (A y E)  
UPC (A および E)

QA



QB



QC



QH



QI



QD



QE



QF



QG



QJ



QK



EAN/JAN  
EAN/JAN  
EAN/JAN  
EAN/JAN  
EAN/JAN  
EAN/JAN

RA



RB



RC



RD



RE



RF



RG



**Interleaved 2 of 5**  
**2 Parmi 5 Entrelacé**  
**Interleaved 2 aus 5**  
**Interleaved 2 / 5**  
**Intercalado 2 a 5**  
**Interleaved 2 of 5**

**PA**



**PB**



**PC**



**PD**



**PE**



**Standard 2 of 5**  
**2 Parmi 5 Standard**  
**Standard 2 aus 5**  
**Standard 2 / 5**  
**Estándar 2 de 5**  
**Standard 2 of 5**

**PF**



**PG**



**PH**



**PI**



Code 128  
Code 128  
Code 128  
Codice 128  
Código 128  
Code 128

TA



TB



TC



TD



Codabar  
Codabar  
Codabar  
Codabar  
Codabar  
Codabar  
Codabar

VA



VB



VC



VD



VE



VF



Digits  
Chiffres  
Zahlen  
Numeri  
Dígitos  
数值



Letters  
Lettres  
Buchstaben  
Lettere  
Letras  
文字

A



B



C



D



E



F



**Test Symbols**  
**Symboles de Test**  
**Test-Symbole**  
**Simboli Testo**  
**Símbolos de Test**

テスト・シンボル



**UPC E 13 MIL**



**UPC A 13 MIL**



**EAN 8 13 MIL**



**EAN 13 13 MIL**



**Code 39 11 MIL**



**Code 128 11 MIL**



**Interleaved 2 / 5 15 MIL**



**ALLEN-BRADLEY**  
A ROCKWELL INTERNATIONAL COMPANY